

descen® Produktinformation Wasserpflege

descon® Filterreiniger



descon® Filterreiniger

Entfernt Kalk, organische Ablagerungen und andere Verschmutzungen aus dem Filter. Erhöht den Durchfluss und die Wirksamkeit des Filters.

ArtNr.	Gebinde	VPE
23170	1 I	6

Eigenschaften:	Entfernt Kalk, organische Ablagerungen und andere Verschmutzungen aus dem Filter. Erhöht den Durchfluss und die Wirksamkeit des Filters.
Anwendung:	Sandfilter: Alle evtl. vorhandenen Dosiereinrichtungen für Chemikalien abstellen. Bodenablauf schließen und Filter auf Rückspülen stellen. Bei laufender Filterpumpe langsam 200 bis 300 ml descon® Filterreiniger in den Skimmer gießen. Filterpumpe noch mindestens 5 Minuten laufen lassen, bis das Rückspülwasser klar ist. Anschließend ca. 15 Sekunden nachspülen und dann auf Filterbetrieb umstellen. Kartuschenfilter: Kartusche(n) aus dem Filterbehälter nehmen und mit descon® Filterreiniger einsprühen und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen.
	Kartusche mit starkem Wasserstrahl gründlich abspülen. Kartusche(n) wieder einsetzten.
Inhaltsstoffe	Phosphorsäure, Lösungsmischung
Klassifizierung:	Siehe SDB.
Angaben zum	UN: 1805
Transport:	Phosphorsäure, Lösung
	Klasse: 8
	Verpackungsgruppe: III
Weitere Informationen:	Zusätzliche Informationen und Hinweise finden Sie auf dem Produktetikett und im Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG). Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



GEFAHR/DANGER